

## Spannzange FAHRION GERC-BMD Bedienungsanleitung

Bitte beachten Sie bei der Benutzung der FAHRION GERC-BMD Spannzange folgende Informationen:

- Die Spannzange sollte mit max. Anzugsmoment der Spannmutter angezogen werden. Diese ist abhängig vom eingesetzten Spannzangenfutter und die Werte finden Sie in der Bedienungsanleitung des Herstellers des Spannzangenfutters.
- Ein Herunterspannen ist nicht möglich (spannt nur den jeweiligen Nenndurchmesser). Spanntoleranz Werkzeugschaft: h8
- Die Spannzange ist wartungsfrei. Sie hat die bewährte FAHRION|Protect Beschichtung für langanhaltende Qualität.
- Der Werkzeugschaft muss die komplette Spannbohrung abdecken, ansonsten ist die Spannzange nicht mehr dicht.



Werkzeugschaft deckt die komplette Spannbohrung ab

DICHT



Werkzeugschaft deckt NICHT die komplette Spannbohrung ab

NICHT DICHT





Weldonschäfte können nicht eingesetzt werden, wenn eine Dichtigkeit erwünscht ist.



NICHT DICHT



## Wenn irgendwelche Fragen, Probleme, Anregungen etc. auftreten sollten:

Bitte rufen Sie bei uns an oder schreiben eine E-Mail.

Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Forststraße 54 73667 Kaisersbach Deutschland

Telefon: +49 7184 9282-0 E-Mail: verkauf@fahrion.de

www.fahrion.de